



Aufbauhilfe Sitzbank*



Symbolbild (am Beispiel von 3er-Bänken)

Lieferumfang:

- Vollverschweißte Unterkonstruktion für Sitzbank,
- Schalensitze,
- pro Standfuß 4 Bolzenanker (Dimension M8X90) für Verschraubung auf Betonuntergrund.



Weiters Kleinteile für die Befestigung der Schalensitze auf der Unterkonstruktion (Angabe hier pro Sitzplatz):

- 2 Schrauben (Länge 2 cm) mit je 1 Mutter und 2 Beilagscheiben für Verschraubung von oben auf die Unterkonstruktion.
- 1 Zylinderschraube mit 1 Mutter und 2 Beilagscheiben für Verschraubung von vorne an die Unterkonstruktion.
- 2 Abdeck-Plastikstöpsel.



Aufbauhilfe - mögliche Vorgehensweise:

Befestigung der Schalensitze auf der Metall-Unterkonstruktion:

- Legen Sie den Schalensitz so auf die Metallkonstruktion, daß sowohl die 2 oberen als auch die vordere Einkerbung für die Verschraubung des Schalensitzes über den vorgebohrten Löchern der Metall-Unterkonstruktion liegen.
- Legen Sie in jede der 2 oberen Einkerbungen jeweils 1 Beilagscheibe ein, stecken Sie die entsprechende Schraube von oben durch den Schalensitz in das Bohrloch der Metall-Unterkonstruktion, setzen Sie von unten die 2. entsprechende Beilagscheibe auf die Schraube und befestigen Sie die Schraube mit der entsprechenden Mutter.
- Nachdem der Schalensitz von oben verschraubt wurde, legen Sie die Beilagscheibe der Zylinderschraube von vorne in die vordere Einkerbung, stecken Sie die Zylinderschraube von vorne durch den Schalensitz und das Bohrloch der Unterkonstruktion, setzen Sie von hinten die 2. Beilagscheibe auf die Zylinderschraube und befestigen Sie mit der entsprechenden Mutter.
- Gleiche Vorgehensweise für die Befestigung eines jeden Schalensitzes.
- Nachdem alle Schalensitze auf der Metall-Unterkonstruktion verschraubt wurden, legen Sie die Abdeck-Stöpsel entsprechend der Einkerbungen ein und drücken sie hinein.
HINWEIS: Nach dem hinein-drücken ist eine Korrektur der Position der Abdeck-Stöpsel nicht mehr möglich.

Befestigung der Sitzbank auf Betonfundament oder dergleichen:

- Stellen Sie die Sitzbank an die gewünschte Position.
- Markieren Sie die Positionen der jeweils 4 Bohrlöcher pro Standfuß.
- Bohrlöcher bohren, Bohrlöcher säubern und Bolzenanker einschlagen.
- Sitzbank auf die Bolzenanker setzen, Beilagscheibe einlegen und verschrauben.
- Gleiche Vorgehensweise für die Befestigung weiter Sitzbänke.

apato sport eine Marke von
IPAS Achorner OG
Salurner Straße 8
A-6330 Kufstein/Österreich

Tel.: +43 (0) 5372 71 147-23
Mobil: +43 (0) 650 6323 100

E-Mail: office@apato-sport.com
Internet: www.apato-sport.com